

Gebruikershandleiding SUIKERSPINMACHINE

Bedankt voor het huren bij www.funatsea.nl

Lees voor het gebruik van de suikerspinmachine deze handleiding zorgvuldig door.
Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften.

Wanneer de suikerspinmachine, beschadigd of niet meer werkt, bij ons terugbrengt. Zijn wij genoodzaakt (een gedeelte van) uw borg in te houden.

GEBRUIK VAN DE SUIKERSPINMACHINE

Let op!: De suikerspinmachine kop wordt heel warm en kan brandwonden veroorzaken.

Tevens mag de suikerspinmachine uitsluitend bedient worden door een volwassen persoon.

1. Plaats de suikerspinmachine op een stevige en vlakke ondergrond en plaats de metalen bak met de 4 klemmen vast op de machine.
2. Zet de machine met de power knop aan zonder warmte om hem goed te laten draaien.
3. Vervolgens met de knop temperature laten opwarmen tot ca. 160 graden. Na ongeveer 1 minuut is hij op temperatuur.
4. Maak de stokjes iets vochtig voor het gebruik zodat de floss er goed op blijft zitten. Eén schepje is genoeg voor 1 suikerspin.
 - Heeft de floss veel pluis, dan de temperatuur iets warmer zetten.
 - Komt er bijna geen floss uit, dan de temperatuur iets kouder zetten.
 - **Na een uur in gebruik de machine even laten afkoelen voor 5 minuten door de knop temperature helemaal terug te draaien.**
5. Gooi 1 schepje in de ronddraaiende kop. Het stokje draaiend tussen de vingers boven rond de kop het floss om het stokje draaien. Zie ook <https://youtu.be/IHbW8tchCIQ>

SUIKERSPINMACHINE NA GEBRUIK

1. De suikerspinmachine mag niet zelf gereinigd of schoongemaakt worden!!!!
Hiervoor brengen wij standaard € 5,00 voor in rekening.
2. Na gebruik alle suiker uit de suikerspinmachine laten draaien. **Nooit met een scherp voorwerp de resterende suiker proberen te verwijderen.** Het verwarmingselement reinigt zichzelf door de suiker volledig te verbranden tijdens het draaien. Deze **NOOIT** zelf reinigen.